

# Français

Supplément à la traduction de la notice originale ekey home DA  
ID 132/221 – ID 184/342/0/186

## Différences par rapport à la traduction de la notice originale

Vous pouvez télécharger la traduction de la notice originale corrigée en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.ekey.net/downloads/cat/Anleitungen>.

### Contrôle du câblage

Vous pouvez contrôler le câblage du système tant qu'aucun doigt administrateur n'a été enrôlé : après avoir réglé le mode normal, posez un doigt pendant 3 s sur le lecteur d'empreintes. Le relais commute.

### Doigts administrateurs

Ils ne permettent pas seulement de programmer le système, mais ils peuvent aussi être utilisés pour ouvrir des portes, comme les doigts d'utilisateur.

### Accès au menu administrateur



Pour accéder au menu administrateur, vous devez réaliser trois Finger Touches sur le capteur en l'espace de 5 s.

### Enrôlement du doigt

Faites passer le doigt administrateur ou d'utilisateur sur le capteur pour l'enrôler. Répétez cette opération au moins 2 fois.

Après trois Finger Touches pour accéder au menu administrateur, vous disposez de 30 s pour passer le premier doigt administrateur sur le capteur.

Durant l'enrôlement des doigts, l'intervalle entre les différents enrôlements de doigt ne doit pas dépasser 10 s. Pour les doigts d'utilisateur, l'enrôlement des doigts s'arrête au bout de 10 numérisations.

Lors d'un redémarrage du lecteur d'empreintes en mode administrateur et en l'absence de doigts d'utilisateur, tous les doigts administrateurs sont effacés ou, si Bluetooth est défini, le code de couplage est réinitialisé sur 9999.