

Slovenščina

Priloga k prevodu izvirnih navodil za ekey home PS ID132/221 –
ID184/342/0/190

Odstopanja od priloženega prevoda izvirnih navodil

Popravljen prevod izvirnih navodil lahko prenesete na naslednjem naslovu: <http://www.ekey.net/downloads/cat/Anleitungen>.

Preverjanje ožičenja

Ožičenje lahko preverite, dokler ne vnesete prstov skrbnika: Po vzpostavitvi normalnega načina prst za 3 sekunde položite na čitalnik prstnih odtisov. Vklopi se rele.

Prsti skrbnika

Ti niso namenjeni samo za programiranje sistema. Odpirajo lahko tudi vrata, tako kot prsti uporabnika.

Dostop do skrbniškega menija



Za odpiranje skrbniškega menija se morate v 5 sekundah s tremi prsti dotakniti tipala (dotik »FINGER TOUCH«).

Vnos prsta

Povlecite prst skrbnika oz. uporabnika prek tipala, da ga vnesete. Ta korak ponovite še vsaj 2-krat.

Po treh dotikih prstov (dotik »FINGER TOUCH«) za dostop do skrbniškega menija morate v 30 sekundah prek tipala povleči prvi prst skrbnika.

Med vnašanjem prstov sme med posamičnimi vnosi preteči največ 10 sekund. Pri prstih uporabnika se vnos prstov po 10 odčitavanjih prekine.

Ob ponovnem zagonu čitalnika prstnih odtisov, kadar je ta v skrbniškem načinu in ne obstajajo prsti uporabnika, se izbrišejo vsi prsti skrbnika oz., kadar je določena Bluetooth povezava, se koda povezave ponastavi na 9999.