

1. Inbetriebnahme

Spannung einschalten

Die obere LED blinkt BLAU

3 x den FINGERPRINT-SENSOR touchen

Die obere LED leuchtet ORANGE, die beiden unteren LED's blinken GRÜN

ADMINFINGER 1 anlernen

- a. Den ersten ADMINFINGER über den FINGERPRINT-SENSOR ziehen
Die obere LED flackert ORANGE
Bei erfolgreichem Anlernen des Fingers leuchtet die obere LED kurzzeitig GRÜN auf.

ACHTUNG! Leuchtet die obere LED ROT, so muss der Finger erneut über den FINGERPRINT-SENSOR gezogen werden.

Nun leuchtet die obere LED erneut ORANGE

- b. Den gleichen ADMINFINGER ein zweites Mal über den FINGERPRINT-SENSOR ziehen.
Die obere LED flackert ORANGE.
Bei erfolgreichem Anlernen des Fingers leuchtet die obere LED kurzzeitig GRÜN auf.

Nun leuchtet die obere LED wieder ORANGE

- c. Den gleichen ADMINFINGER ein drittes Mal über den FINGERPRINT-SENSOR ziehen.
Die obere LED flackert ORANGE
Bei erfolgreichem Anlernen des Fingers leuchtet die obere LED kurzzeitig GRÜN auf.

Anschließend leuchten die beiden unteren LED's zusätzlich GRÜN auf.

Der erste ADMINFINGER ist damit erfolgreich angelernt.

ADMINFINGER 2 - 4 anlernen

Die obere LED leuchtet ORANGE, die beiden unteren LED's blinken GRÜN

Schritte a. - c. jeweils für die ADMINFINGER 2, 3 und 4 wiederholen

Wurden die 4 ADMINFINGER erfolgreich angelernt, leuchtet die obere LED dauerhaft BLAU

Um die Erstinbetriebnahme abzuschließen, muss mindestens ein weiterer ÖFFNUNGSFINGER angelernt werden.

HINWEIS! Die ADMINFINGER sind gleichzeitig auch die ÖFFNUNGSFINGER.

2. Weitere Öffnungsfinger hinzufügen

Die obere LED leuchtet dauerhaft BLAU

3 x den FINGERPRINT-SENSOR touchen

Die obere LED leuchtet BLAU, die beiden unteren LED's blinken GRÜN

Öffnungsfinger anlernen

- a. Einen der vier ADMINFINGER über den FINGERPRINTER ziehen
Die obere LED flackert kurzzeitig ORANGE
Die obere LED leuchtet dauerhaft BLAU, die unteren LED's blinken GRÜN
Mit einem beliebigen Finger touchen

Die obere LED leuchtet ORANGE

- b. Den ersten ÖFFNUNGSFINGER über den FINGERPRINT-SENSOR ziehen.
Die obere LED flackert ORANGE.
Bei erfolgreichem Anlernen des Fingers leuchtet die obere LED kurzzeitig GRÜN auf

ACHTUNG! Leuchtet die obere LED rot, so muss der Finger erneut über den FINGERPRINT-SENSOR gezogen werden.

Nun leuchtet die obere LED erneut ORANGE

- c. Den gleichen ÖFFNUNGSFINGER ein zweites Mal über den FINGERPRINT-SENSOR ziehen.
Die obere LED flackert ORANGE
Bei erfolgreichem Anlernen des Fingers leuchtet die obere LED kurzzeitig GRÜN auf

Nun leuchtet die obere LED wieder ORANGE

- d. Den gleichen ÖFFNUNGSFINGER ein drittes Mal über den FINGERPRINT-SENSOR ziehen.
Die obere LED flackert ORANGE
Bei erfolgreichem Anlernen des Fingers leuchtet die obere LED kurzzeitig GRÜN auf
Anschließend leuchten die beiden unteren LED's zusätzlich GRÜN auf

Der erste ÖFFNUNGSFINGER ist damit erfolgreich angelernt.

Um weitere ÖFFNUNGSFINGER hinzuzufügen Schritte a. - d. wiederholen.

Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung Fingerprinter.