

Set de réparation pour serrures multipoints Explicatif sur les désignations courtes d'articles

Set de réparation pour serrures multipoints Explicatif sur les désignations courtes d'articles

La désignation courte d'articles du groupe "serrures de réparation (RS)" comprend 40 caractères maximum, et est composée de la manière suivante :

Position dans la désignation courte:

1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34 - 37	38	39	40
Groupe d'articles	Espace	Référence	Type de pêne demi-tour ou type de tête	Espace réservé ou perçage cylindre	Indice type de gâche	Type de tête	Hauteur tête	Largeur tête	Fixation des coffres	Fixation des coffres	Entraxe	Fouillot carré en mm	Espace réservé	Sens selon DIN	Finition/teinte	Groupe articles serrures multipoints ou dimension en mm	Type de coffre principal	Empreinte de vis	espace ou S = exécution spéciale
RHS		RS1000	SL	--PZ	-	-	--	-	S	35	92	1	-	LR	--	MFS-	K		
RSG		RS1600	SG	----	X	P	6-	24	S	--	--	-	-	LR	41	----	K	1	

Exemple de set de réparation de coffre principal ->

Exemple d'ensemble têtes ->

RHD = set de réparation coffre principal, manœuvre à la béquille
RHS = set de réparation coffre principal, manœuvre au cylindre
RSG = Ensemble têtes de réparation
RZS = pièce intercalaire pour set de réparation

RS1000 = set de coffre principal
RS1001 = pièce intercalaire courte 132 mm
RS1002 = pièce intercalaire longue 200 mm
RS1100 = Ensemble têtes avec **rouleau Kopibo**
RS1200 = garniture têtes pêne dormant **coffre principal**
RS1300 = Ensemble têtes avec **goujon**
RS1500 = Ensemble têtes avec **crochet**
RS1600 = Ensemble têtes avec **goujon et crochet**
RS1X00 = tête centrale pour remplacement de **serrure 1 point**

Si set de coffre principal:
AN = pêne demi-tour standard biseauté
SL = pêne demi-tour Softlock biseauté
Si ensemble têtes:
SG = Ensemble têtes
ST = tête centrale sans accouplement de tringle

- = espace réservé
PZ = perçage pour cylindre profilé
RZ = perçage pour cylindre rond

Q = utilisables avec gâches réglables Q
X = utilisables avec gâches réglables G ou Q
- = pas important

F = tête plate
P = tête en U

Fraisage selon norme usine n° 1 = 1

manœuvre à la béquille, axe à 25 ou 30 mm = **B**
manœuvre à la béquille, axe à 55 mm et entraxe de 72 mm = **C**
manœuvre à la béquille, axe de 35 à 65 mm, entraxe de 92/94 mm = **D**
manœuvre au cylindre, axe de 55 à 80 mm, entraxe de 72/74 mm = **F**
manœuvre au cylindre, axe de 55 à 100 mm, entraxe de 92/94 mm, axe arr. de 23,5 mm = **G**
manœuvre au cylindre, axe 35 à 65 mm, entraxe de 92/94 mm = **K**
manœuvre au cylindre, axe de 25 à 30 mm, entraxe de 92/94 mm = **N**

Pour les ensembles têtes:
Longueur tête en mm = xxxx
Si set de coffre principal:
pour serrures multipoints manœuvrables à la béquille = **MFD**
Pour serrures multipoints manœuvrables au cylindre = **MFS**

inox mat brossé = **41**

pré-réglé DIN gauche, réversible droite = **LR**

Carré de 8 mm = **8**
Carré de 10 mm = **1**

Entraxe de xx mm = **xx**

Si set de coffre principal:
Fouillot de xx mm = **xx**
Si ensemble têtes:
Espace réservé = **--**

Coffre vissé sur la tête = **S**

Largeur tête de xx mm = **xx**

Hauteur tête de xx mm = **xx**

KFV

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

ions non-utilisées de la désignation courte sont remplacées par des tirets « - » comme espaces réservés.
Les caractéristiques du produit se trouvent par conséquent toujours à la même place.

05.05.2015 FR