

Zestaw naprawczy do zasuwnic wielopunktowych

Wyjaśnienie klucza opisowego

Standardowy opis zestawu naprawczego do zasuwnic wielopunktowych (RS) składa się z 40 pozycji, które zawierają następujące informacje:

Nr pozycji w opisie	1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34 - 37	38	39	40
	określenie grupy produktów	puście miejsce	numer serii	typ zapadki lub rodzaj zestawu	puście miejsce lub otwór pod wkładkę	kod elementów ramowych	rodzaj profilu listwy	wysokość profilu listwy	szerokość listwy	montaż kasety	dornmas	rozstaw	trzczeń	puście miejsce	kierunek	oznaczenie koloru	rodzaj zasuwnicy lub wymiar w mm	kod zamka głównego	sposób wykonania otworów mocujących	puście miejsce lub S=wykonanie nietypowe

Przykł. dla zestawu naprawczego zamka głównego ->

RHS		RS1000	SL	--PZ	-	-	--	-	S	35	92	1	-	LR	--	MFS-	K		
-----	--	--------	----	------	---	---	----	---	---	----	----	---	---	----	----	------	---	--	--

Przykład dla kompletu listew ->

RSG		RS1600	SG	----	X	P	6-	24	S	--	--	-	-	LR	41	----	K	1	
-----	--	--------	----	------	---	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	------	---	---	--

RHD = zestaw naprawczy zamka głównego obsługiwanego klamką
 RHS = zestaw naprawczy zamka głównego obsługiwanego kluczem
 RSG = zestaw naprawczy kompletu listew
 RZS = zestaw naprawczy łącznika

RS1000 = zestaw zamka głównego
 RS1001 = łącznik krótki 132 mm
 RS1002 = łącznik długi 200 mm
 RS1100 = zestaw listew z grzybkami obrotowymi
 RS1300 = zestaw listew z bolcem
 RS1500 = zestaw listew z hakiem
 RS1600 = zestaw listew z kombinacją bolca i haka
 RS1X00 = środkowa część listwy pod zamek do drzwi stalowych

Przy zestawie zamka głównego:
 AN = sfazowana zapadka
 SL = sfazowana zapadka Softlock
 Przy zestawie listew:
 SG = zestaw listew
 ST = środkowa część listwy bez połączenia listwy napędowej

- = puście miejsce
 PZ = otwór pod wkładkę profilową bębnekową
 RZ = otwór pod wkładkę okrągłą

Q = tylko elementy ramowe z regulacją typu Q
 X = pozostałe elementy ramowe
 - = nie dotyczy

F = profil płaski
 P = profil U

wykonanie zgodnie z zakładową normą nr 1 = 1

obsługiwany klamką, 25 - 30 mm dornmas, 92 mm rozstaw = B
 obsługiwany klamką, 55 mm dornmas, 72 mm rozstaw = C
 obsługiwany klamką, 35 - 65 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = D
 obsługiwany kluczem, 55 + 65 mm dornmas, 72/74 mm rozstaw = F
 obsługiwany kluczem, 55 - 80 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = G
 obsługiwany kluczem, 35 - 65 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = K
 obsługiwany kluczem, 25 + 30 mm dornmas, 92/94 mm rozstaw = N

Przy zestawie listew:
 długość listwy w mm = xxxx
 Przy zestawie zamka głównego:
 do zasuwnic wielopunktowych obsługiwanym klamką = MFD
 do zasuwnic wielopunktowych obsługiwanym kluczem = MFS

stal nierdzewna szczotkowana matowa = 41

kierunek lewy, możliwość zmiany na prawy = LR

trzczeń czworokątny 8 mm = 8
 trzczeń czworokątny 10 mm = 1

xx mm rozstaw = xx

Przy zestawie zamka głównego:
 xx mm dornmas = xx
 Przy zestawie listew:
 puście miejsce = --

kaseta przykręcona do listwy = S

xx mm szerokość profilu = xx

xx mm wysokość profilu = xx

Ważne: Jeśli brak jest przypisanych wartości dane miejsce jest wypełnione myślnikiem"-".
 oznaczenie danej funkcji zawsze znajduje się w tym samym miejscu.

