

PORTAL

**Partes de PVC de
las zapatas ECO PASS**

Window systems

Door systems

Comfort systems



Limpeza y mantenimiento

Limpiar las superficies de PVC de la zapata y de los componentes de la hoja y del marco con un detergente de pH neutro diluido. A modo orientativo para la dosificación, se diluyen 3 ml de detergente en 5 litros de agua. Con este detergente se pueden eliminar la mayoría de las impurezas. Dejar actuar el detergente un máximo de 10 minutos. Enjuagar con agua limpia la superficie tras cada limpieza.

Estos detergentes y sustancias pueden decolorar la superficie de PVC, provocando así un defecto en su aspecto:

- detergentes disolventes
- detergentes con cloro
- detergentes con acetona o acetona
- detergentes con ésteres
- detergentes abrasivos o productos abrasivos
- productos químicos como el diluyente de nitrógeno
- gasolina, alcohol o similares
- medios auxiliares como esponjas abrasivas o de acero, estropajos

Encontrará indicaciones adicionales para la limpieza en la hoja de indicaciones "Limpieza y mantenimiento de ventanas de PVC" de la asociación "Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilesysteme e.V.":

https://www.gkfp.de/fileadmin/gkfp/inhalte_2017/Veröffentlichungen/Reinigung_Pflege_von_Kunststofffenstern.pdf



El uso de detergentes con contenido cítrico, de naranja o de extracto de menta provoca decoloraciones en las piezas de PVC!

Recomendación: Entregue estas indicaciones para la limpieza al usuario final. Haga que el usuario final confirme la recepción de las mismas.

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life