

Deutsch

Beilage zur Originalbetriebsanleitung ekey home AF ID132/221 –
ID184/342

Abweichungen zur beiliegenden Originalbetriebsanleitung

Die korrigierte Originalbetriebsanleitung können Sie unter folgenden Link herunterladen: <http://www.ekey.net/downloads/cat/Anleitungen>.

Verkabelungsüberprüfung

Sie können die Verkabelung des Systems überprüfen, solange Sie keine Adminfinger aufgenommen haben: Legen Sie nach der Herstellung des Normalbetriebs für 3 s einen Finger auf den Fingerscanner. Das Relais schaltet.

Adminfinger

Sie dienen nicht nur der Programmierung des Systems. Sie können auch wie die Nutzerfinger Türen öffnen.

Admin-menü-Einstieg



Um in das Admin-Menü einzusteigen, müssen Sie drei Finger Touches innerhalb von 5 s am Sensor durchführen.

Fingeraufnahme

Ziehen Sie den Admin bzw. Nutzerfinger über den Sensor, um ihn aufzunehmen. Wiederholen Sie diesen Schritt mindestens 2-mal.

Nach den drei Finger Touches zum Einstieg ins Admin-menü müssen Sie innerhalb von 30 s den ersten Adminfinger über den Sensor ziehen.

Während der Fingeraufnahme dürfen zwischen den einzelnen Fingeraufnahmen maximal 10 s vergehen. Bei den Nutzerfingern wird nach 10 Scans die Fingeraufnahme abgebrochen.

Bei einem Neustart des Fingerscanners, wenn dieser im Adminmodus ist und keine Benutzerfinger vorhanden sind, werden alle Adminfinger gelöscht bzw., wenn Bluetooth definiert ist, wird der Koppelungscode auf 9999 zurückgesetzt.