

Italiano

Integrazione alla traduzione delle istruzioni originali ekey home DA
ID132/221 – ID184/342/0/187

Differenze rispetto alla traduzione delle istruzioni originali acclusa

La traduzione delle istruzioni originali corretta può essere scaricata al seguente link: <http://www.ekey.net/downloads/cat/Anleitungen>.


Controllo del cablaggio

È possibile controllare il cablaggio del sistema finché non è stato registrato alcun dito amministratore: Dopo aver avviato la modalità normale, appoggiare un dito sul lettore d'impronte digitali per 3 secondi. Il relè si attiva.

Dita amministratore

Esse non servono solo per la programmazione del sistema. Possono anche aprire porte come le dita utente.

Accesso al menù Amministratore



Per accedere al menù Amministratore, devono essere effettuati tre Finger Touches sul sensore entro 5 secondi.

Registrazione dell'impronta digitale

Passare il dito amministratore ovvero il dito utente sul sensore per effettuare la registrazione. Ripetere questo passo almeno 2 volte.

Dopo i tre Finger Touches per l'accesso al menù Amministratore, si deve passare il primo dito amministratore sul sensore entro 30 secondi.

Nel corso della registrazione dell'impronta digitale, tra le singole registrazioni delle dita possono trascorrere al massimo 10 secondi. Nel caso delle dita utente, dopo 10 scansioni la registrazione dell'impronta digitale viene interrotta.

In caso di riavvio del lettore d'impronte digitali, se esso si trova in modalità Amministratore e non è presente alcun dito utente, tutte le dita amministratore vengono cancellate ovvero, se il bluetooth è definito, il codice di accoppiamento viene ripristinato su 9999.