

# Ремонтные многозапорные замки

## Комментарии аббревиатур

Аббревиатура продуктовой группы ремонтных замков (RS) состоит макс. Из 40 шифров:

Позиции в аббревиатуре:

1 - 3	4	5 - 10	11 - 12	13 - 16	17	18	19 - 20	21 - 22	23	24 - 25	26 - 27	28	29	30 - 31	32 - 33	34 - 37	38	39	40
Группа деталей	Отсутствие символа	Артикул	Тип защёлки или шульповый набор	Отсутствие позиции или отверстие под цилиндр	Код рамной детали	Шульповый профиль	Высота шульпового проф.	Ширина шульпа	Крепление корпуса	Дорнмас	Межосевое расстояние	Квадрат под штифт ручки	Отсутствие позиции	Направление открывания по DIN	Шкала оттенков	Тип группы деталей MFV или данные размеров	Код замка	Исполнение зенковки под шуруп	Отсутствует или S = специальное изготовление

Пример набора ремонтного замка ->

Пример шульпового набора ->

RHS		RS1000	SL	--PZ	-	-	--	-	S	35	92	1	-	LR	--	MFS-	K		
RSG		RS1600	SG	----	X	P	6-	24	S	--	--	-	-	LR	41	----	K	1	

RHD = Управляемый от ручки набор ремонтного замка  
 RHS = Управляемый от ключа набор ремонтного замка  
 RSG = Ремонтный шульповый замок  
 RZS = Ремонтный удлинитель

RS1000 = Набор замка  
 RS1001 = Удлинитель короткий, 132 мм  
 RS1002 = Удлинитель длинный, 200 мм  
 RS1100 = Шульповый набор с грибовидной цапфой  
 RS1300 = Шульповый набор со штыревым набором  
 RS1500 = Шульповый набор с полноповоротным крюком  
 RS1600 = Шульповый набор с комбинацией штырь/крюк  
 RS1X00 = Шульп.средник замены замка для пустот.профиля

На наборе замка:  
 AN = Скошенная защёлка  
 SL = Скошенная Softlock защёлка  
 На шульповом наборе:  
 SG = Шульповый набор  
 ST = Деталь средника шульпа без примыкания подвижной тяги

- = Позиция отсутствует  
 PZ = Отверстие для профильного цилиндра  
 RZ = Отверстие для круглого цилиндра

Q = Применимы только рамные детали с регулировкой  
 X = Применимы любые рамные детали  
 - = Не имеет значения

F = Плоский шульп  
 P = П-образный профиль шульпа

Зенковка согласно заводским нормам № 1 = 1

Управл. от ручки, 25-30 мм дорнмас, 92 мм меж. расстояние = B  
 Управл. от ручки, 55 мм дорнмас, 72 мм меж.расстояние = C  
 Управл.от ручки, 35--65 мм дорнмас,92/94 мм меж.расстоян. = D  
 Управл.от ключа, 55+65 мм дорнмас,72/74 мм меж. Расстоян. = F  
 Управл.от ключа, 55-80 мм дорнмас,92/94 мм меж.расст. = G  
 Управл.от ключа, 35-65 мм дорнмас,92/94 мм меж.расст. = K  
 Управл. От ключа, 25 + 30 мм дорнмас, 92/94 мм меж. расст = N

На шульповом наборе:  
 Длина шульпа в мм = xxxx  
 На наборе замка:  
 Управл.от ручки многозапорные замки = MFD  
 Управл.от ключа многозапорные замки = MFS

Нерж.сталь матовая сатин. = 41

Левое открывание по DIN, применимо прав. = LR

8 мм квадрат под штифт ручки = 8  
 10 мм квадрат под штифт ручки = 1

xx мм межосевое расстояние = xx

На наборе замка:  
 xx мм дорнмас = xx  
 На шульп.наборе:  
 Позиция отсутствует = --

Корпус прикреплён к шульпу = S

xx мм шир. шульпа = xx

xx мм высота шульп.профиля = xx



Важно: не использованные позиции аббревиатур указаны дефисом "-"  
 Соотношение продуктов указано на одной и той же позиции

Дата выхода информации: 21.11.2014 DE